

VOICE CONTROL

Голосовое управление становится актуальным с каждым днем, тем более что модули распознавания постоянно совершенствуются.



Часто, управляя машиной нам не хватает возможности управления голосом. В приложении 1M полностью реализована функция голосового управления - Hands Free на Русском языке. Все команды управления, так и произошедшие события в вашем доме - что избавляет визуально следить за экраном смартфона. Как запуск программы голосом, так и выход из приложения.



Команды могут быть полными или сокращенными.

Структура голосовой команды: <Система> <Канал> <Команда>

Полная голосовая команда должна состоять из

- 1) голосовая метка системы;
- 2) голосовая метка канала;
- 3) голосовая метка команды (действие, которое необходимо выполнить над данным каналом).

Примечание: "Голосовая метка" – это слово (или несколько слов), которое соответствует системе, каналу или команде.

Например, для того, чтобы в системе "Квартира" включить канал "Свет" необходимо сказать фразу "Квартира свет включить". При этом, порядок голосовых меток во фразе не имеет значения, т.е. Вы можете сказать как "Квартира свет включить", так и "Включить свет квартира".

Сокращенные голосовые команды

1. Когда можно не произносить голосовую метку системы.

Произносить голосовую метку системы необязательно, если приложение подключено к данной системе.

Таким образом, если приложение находится в режиме управления системой "Квартира", то Вы можете просто сказать "Включить свет".

2. Когда можно не произносить голосовую метку команды

Голосовая метка команды не обязательна для однокнопочных импульсных каналов (например, кнопки пульта, а также "кнопка" из раздела "Сервисы" в личном кабинете).

Таким образом, если однокнопочный импульсный канал имеет голосовую метку "Телевизор", то вместо "Включить телевизор" можно просто сказать "Телевизор".



Продолжить

